

MANUEL D'UTILISATION

MINI GERBEUR MANUEL PLIABLE

STD



NOTE : Toutes les informations contenues dans ce document tiennent compte des données disponibles au moment de l'impression. Le constructeur se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment sans préavis et sans obligation ni contrainte. Il convient de vérifier les éventuelles mises à jour.

01.2021

Le gerbeur est fabriqué en aluminium léger, la base et le cadre supérieur sont en acier.

Le gerbeur est équipé d'un treuil manuel anti-retour avec un câble métallique permettant la levée et la descente du plateau.

Le gerbeur est très léger, il peut être plié et se déplacer facilement.

Il est utilisé pour charger et décharger des marchandises dans des voitures ou camions, et pour transporter de petite charge.

Instructions d'utilisation :

Avant de commencer à utiliser le gerbeur l'opérateur doit lire et comprendre les instructions ci-dessous :

1. Inspecter le gerbeur avant de l'utiliser.
2. Effectuer un test fonctionnel avant de soulever une charge.
3. Vérifier la zone de travail.
4. Utiliser uniquement le matériel conformément aux instructions.
5. Ne pas soulever de charge si les goupilles de verrouillage des longerons ne sont pas correctement enclenchées
6. Ne pas dépasser la capacité de charge nominale du gerbeur.
7. Ne jamais utiliser le gerbeur comme plate-forme ou marchepied pour l'élévation de personne. Ne pas se tenir ou s'asseoir sur la plate-forme de chargement.

Gardez les mains et les doigts à l'écart des poulies, des longerons et autres points de pincement potentiels.

Il est important de comprendre et de respecter les règles de sécurité et le bon fonctionnement du gerbeur. A défaut, cela pourra provoquer et engendrer de graves blessures.



Elévation et descente de la charge

1. Placez la charge au centre de la plate-forme ou près du mât.
 2. Pour soulever la charge, saisir fermement la poignée du treuil et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
 3. Pour Abaisser la charge, saisir fermement la poignée du treuil et tourner dans le sens contraires des aiguilles d'une montre.
- Après avoir mise la charge à la position désirée, arrêter de tourner pour bloquer la plate-forme. (Système de treuil à cliquet)

Après chaque utilisation

1. Après chaque utilisation, préparer le gerbeur pour le ranger :
Enlevez les goupilles de verrouillage de la plate-forme et des longerons pour pouvoir le plier.
2. Tirer sur la poignée du treuil et la plier.
3. Ranger le gerbeur dans un lieu stockage sûr, avec une surface ferme et plane, protégé des intempéries, sans obstructions et sans circulation.

1. Base
2. Mât intérieure et extérieure
3. Base de la fourche
4. Cadre supérieur
5. Treuil à main
6. Poulie
7. Cadre de poulie
8. Roulette
9. Axe de roue
10. Plate-forme de travail
11. Longerons
12. Goupille
13. Roue



Modèle		STD
Capacité	kg	80
Hauteur d'élévation	mm	1250
Longueur totale	mm	520
Largeur totale	mm	500
Hauteur replié	mm	1000
Largeur entre les longerons	mm	330
Poids	kg	20