

MANUEL D'UTILISATION

BARRIERE ECLUSE BASCULANTE

BEB



NOTE : Toutes les informations contenues dans ce document tiennent compte des données disponibles au moment de l'impression. Le constructeur se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment sans préavis et sans obligation ni contrainte Il convient de vérifier les éventuelles mises à jour.

01.2021

⚠ AVERTISSEMENT :

Le contenu de ce guide doit être lu et entièrement compris avant d'entreprendre l'installation, la mise en œuvre ou l'entretien de cette barrière. Le fait de ne pas suivre ces directives pourrait entraîner des blessures.

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES !

N'abaisser ou soulever la barrière que de l'avant .

Ne pas s'asseoir, se tenir, ou ramper sous la barrière en tout temps.

N'utiliser que sur des surfaces planes en plus de sécuriser en la boulonnant au plancher.

Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts ou encore les mains et les pieds loin des pentures.

AVANT L'UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil, l'opérateur devrait avoir :

- Lu et compris et explique les instructions de l'utilisateur du fabricant ainsi que les règles de sécurité.
- Inspecter l'appareil pour un fonctionnement approprié par une personne qualifiée et s'assurer que celle-ci ne constitue pas un danger.

PENDANT LE FONCTIONNEMENT

L'appareil ne devrait qu'être utilisé selon les instructions retrouvées dans le guide.

S'assurer que toutes les pièces soient en états de fonctionnement et en place.

MODIFICATIONS OU RETOUCHES


Toutes modifications ou retouches ne sont pas permises.

RÉPARATIONS

Toutes les réparations devraient être effectuées par un personnel qualifié.

CONTENU pour BEB2800

Ref.	Qté	Description
1-1	1	Soudure du cadre de la porte gauche
1-2	1	Soudure du cadre de la porte droite
H8	6	Écrou M8
H9	1	M8 x 40 Boulon à tête cylindrique Phillips
H10	5	M8 x 16 Boulon à tête cylindrique Phillips
H11	3	Rondelle D8




Assemblage du cadre de porte pour BEB2800

Il est différent des types habituels.




Il est constitué d'éléments soudés à gauche et à droite assemblés par des vis.

CONTENU

Réf.	Qté.	Description
1	2	Châssis de barrière
2	4	Pied de connecteur
3	2	Châssis triangulaire
4	2	Pied du châssis
H1	16	Boulon à tête plate cruciforme de M8 x 55
H2	16	Rondelle D8
H3	20	Écrou verrouillant M8 en nylon
H4	4	Boulon à tête plate cruciforme de M8 x 60
H5	4	Boulon à tête plate cruciforme de M8 x 20
H6	2	Tube de connexion ...
H7	4	Rondelle D8
1	1	Clé hex
1	1	Clé




Directives d'assemblage




⚠ AVERTISSEMENT :


- Ne pas monter, ramper ou passer dans la barrière
- Deux personnes sont requises pour bouger la barrière
- Ne pas utiliser si l'une des pièces ou la barrière sont brisées ou endommagées
- Inspecter et serrer l'équipement tous les six m
- Remplacer l'équipement rouillé et les composants endommagés
- L'assemblage et l'installation de l'équipement devraient être effectués par deux personnes




Directives d'assemblage



Directives d'assemblage



REMARQUE : Matériel de montage au sol non fourni



REMARQUE :
Lever et abaisser
la barrière de ce côté